

GÁS - GLP / NATURAL

A-) Posição chave liga / desliga / ignição:

F-009



**Fornos até
Dezembro de 2004**

F-008



**Fornos à partir de
Janeiro de 2005**

B-) Verificar se na tomada existe corrente elétrica (que deve ser 220V com aterramento);

C-) Verificar se o fusível (0,3A) está queimado (ele se encontra na parte traseira do aparelho, na entrada do cabo de força) F-320;

F-320



D-) Testar o cabo de força;

E-) Verificar se o transformador está com problema (**pode apresentar cheiro de queimado ou alteração de cor**) F-323

F-323



F-) Se não foi identificado nenhum dos problemas acima o aparelho deve ser encaminhado para a assistência técnica, que procederá a avaliação da placa eletrônica.