

**GÁS: GLP / NATURAL*****Sensor termopar tipo “j” de temperatura*****Mal conectado / temperatura irreal**

O termômetro acusa a temperatura do lastro (onde é colocada a pizza);

O sensor que está introduzido no orifício que está na parte inferior do lastro F-333, deve estar conectado com pressão, para isto, se introduz o sensor até o fundo, rosqueia-se o conector para que a mola tenha pressão necessária (**reduza a 1 cm**) visível F-334 3 conecta-se com pressão F-335.

F-333



F-334



F-335



Se o sensor não estiver bem conectado, não acusará a temperatura real e o lastro poderá estar bem mais quente, o que deverá queimar a pizza.