

**Dispositivo de segurança - GLP / NATURAL****Problemas ao acender o forno**

Se ao procurar acender a chama do forno e, ao retirar o dedo do dispositivo de segurança, a chama se apagar, **pode ter faltado pressão suficiente ao apertar o botão** da válvula de segurança. Tente novamente.

Se persistir o problema, pode ser que a válvula de segurança esteja com defeito.

Como cautela, para uma emergência, está o aparelho preparado para funcionar também com o dispositivo de segurança desativado. **Porém, antes de desativá-lo:**

1-) Verificar se o termopar da válvula de segurança (à direita, junto ao queimador) se o orifício não está entupido, obstruindo a saída de gás F-341.

F-341



OBS: O orifício deve estar desobstruído

2-) Verificar se os parafusos da abraçadeira do “termopar” F-342 estão necessitando de reaperto;

F-342



3-) Verificar se a porca, no terminal inferior do termopar, necessita de ajuste. Para isto, levanta-se um pouco o aparelho e com uma chave de boca, deve-se proceder o reaperto.

F-356

