

Como desativá-lo - GLP / NATURAL

Para **desativar** o dispositivo de segurança temos **2 maneiras**.

1-) Retirar a capa cilíndrica que envolve a válvula com uma chave de boca F-357. Ao pegar o cilindro F-358, verifica-se uma parte móvel na frente do mesmo. Introduzir calço (papel, arruela, etc) F-359 na sua parte traseira F-360. Recolocá-lo, apertando-o lentamente F-361, fazendo com que pressione a válvula de segurança, até a liberação total do gás, com o regulador de ajuste fino de gás (7) aberto.

F-357



F-359



F-360



F-361



2-) Retirar o lacre (com faca ou tesoura) F-362 do registro rápido F-363, que está em baixo do aparelho, para abri-lo F-364. Fechar o registro de ajuste fino (7) F-365. Fechado este, estará funcionando o botão substituto de ajuste fino F-366.

F-362



F-363



F-364



F-365



F-366

**Obs:**

Os fornos fabricados a partir de outubro de 2004 tiveram este sistema modificado.

Vide F-517 na página seguinte.

Entrar em contato com a assistência técnica para a substituição do dispositivo de segurança, se for o caso.

IMPORTANTE

A desativação do dispositivo de segurança é emergencial. Não é recomendável mantê-lo desativado. Entre em contato com a assistência técnica.