

IMPORTANTE

Primeiramente, verificar se o regulador de pressão do gás foi corretamente instalado (vide pag.01 e 02 projeto de instalação) embaixo da bancada. Não pode estar em cima da bancada, **porque sofrerá ação do calor o que prejudicará seu funcionamento não subindo a chama.**

A chama não sobe mesmo abrindo totalmente o ajuste fino (7)

O problema pode estar:

- 1-) No regulador de gás - **GLP**
- 2-) Na regulagem do cabo de aço - **GLP / NAT.**
- 3-) No injetor 2 que pode estar entupido - **GLP / NAT.**

1-) Regulador de gás - GLP

1.1-) Se o regulador for “ALIANÇA”, média pressão de saída 69 KPA (10 PSI) e vazão 2 kg/h, cor laranja, *não necessita de regulagem* F-543;

F-543



**fornos à partir
de out. de 2004**

1.2-) Se o regulador de gás for “FAMABRAS” ou “RECORD RP-21”;

a-) Verificar se existe pressão no manômetro (11) F-367;

F-367

